



Gebruik van sneltoetsen op de Cloudbook

De Cloudbook is niet voorzien van een standaard toetsenbord. Om toch van allerlei functies gebruik te kunnen maken, kun je sneltoetsen gebruiken. Met sneltoetsen kun je bovendien tal van taken sneller afronden. Hieronder volgt een overzicht van sneltoetsen voor op de Cloudbook.

Tip: als je een volledig overzicht van alle sneltoetsen wil laten weergeven op je scherm, gebruik dan de toetsencombinatie: Ctrl + Alt + ?

Veelgebruikte sneltoetsen

- Een screenshot maken: druk op Ctrl + F5
- Een gedeeltelijk screenshot maken: druk op Ctrl + Shift + F5, klik en sleep
- Je scherm vergrendelen: druk op Zoeken + L
- Uitloggen van je Google-account: druk op Ctrl + Shift + q (twee keer)

Tabbladen en vensters

Een nieuw venster openen	Ctrl + n
Een nieuw venster openen in de privé (incognito)modus	Ctrl + Shift + n
Een nieuw tabblad openen	Ctrl + t
Een bestand openen in de browser	Ctrl + o
Het huidige tabblad sluiten	Ctrl + w
Het huidige venster sluiten	Ctrl + Shift + w
Het laatst gesloten tabblad of venster opnieuw openen	Ctrl + Shift + t
Ga naar tabblad 1-8 in het venster	Ctrl + 1 tot en met Ctrl + 8

Ga naar het laatste tabblad in het venster	Ctrl + 9
Ga naar het volgende tabblad in het venster	Ctrl + Tab
Ga naar het vorige tabblad in het venster	Ctrl + Shift + Tab
Snel schakelen tussen vensters	Houd Alt ingedrukt, tik op Tab tot je het gewenste venster ziet en laat de toetsen los.
Ga naar de vorige pagina in de browsegeschiedenis	Alt + pijl-links
Ga naar de volgende pagina in de browsegeschiedenis	Alt + pijl-rechts
De link openen in een nieuw venster	Druk op Shift en klik op een link
De link openen op een nieuw tabblad	Sleep link naar blanco gedeelte van tabbladstrook
Een venster aan de linkerkant docken	Alt + [
Een venster aan de rechterkant docken	Alt +]

Pagina en webbrowser

Pagina omhoog of pagina omlaag	Alt of Zoeken en pijl-omhoog of
Pagina omlaag	Alt of Zoeken en pijl-omlaag
Omlaag bladeren op de webpagina	Spatiebalk
De huidige pagina afdrukken	Ctrl + p
De huidige pagina opslaan	Ctrl + s
De huidige pagina opnieuw laden	Ctrl + r
Inzoomen op de pagina	Ctrl en +
Uitzoomen op de pagina	Ctrl en -
Zoomniveau opnieuw instellen	Ctrl + 0
Rechtsklikken op een link	Druk op Alt en klik op een link
De link opslaan als bladwijzer	Sleep link naar bladwijzerbalk
De huidige webpagina als bladwijzer opslaan	Ctrl + d
Sla alle geopende pagina's in huidig venster als bladwijzers op in een nieuwe map	Ctrl + Shift + d
Zoeken op huidige pagina	Ctrl + f
Ga naar de volgende term die overeenkomt met jouw zoekopdracht	Ctrl + g of Enter
Ga naar de vorige term die overeenkomt met jouw zoekopdracht	Ctrl + Shift + g of Shift + Enter
De bladwijzerbalk weergeven of verbergen	Ctrl + Shift + b
De pagina 'Geschiedenis' openen	Ctrl + h
De pagina 'Downloads' open	Ctrl + j

Systeem- en weergave-instellingen

De app Bestanden openen

Alt + Shift + m

Voorbeeld van een bestand weergeven in de app Bestanden

Selecteer bestand en druk op **spatiebalk**

Statusgedeelte openen (bij weergave accountafbeelding)

Shift + Alt + s

De F-toetsen gebruiken (F1 tot en met F12)

Zoeken + 1 tot en met **Zoeken + =**

Jouw meldingen bekijken

Alt + Shift + n

Tekstbewerking

Caps Lock in- of uitschakelen

Alt + Zoeken

Alles op de pagina selecteren

Ctrl + a

Geselecteerde content kopiëren naar het klembord

Ctrl + c

Content vanaf het klembord plakken

Ctrl + v

Content vanaf het klembord plakken als platte tekst

Ctrl + Shift + v

Knippen

Ctrl + x

De laatst uitgevoerde actie ongedaan maken

Ctrl + z

De laatste actie opnieuw uitvoeren

Ctrl + Shift + z

Schakelen tussen de toetsenbordtalen die je hebt ingesteld. Meer informatie over [hoe je jouw toetsenbordtaal selecteert](#)

Ctrl + Shift + spatiebalk

Toegankelijkheid

ChromeVox (gesproken feedback) in- of uitschakelen. Meer informatie over [de toegankelijkheidsfuncties van Chromebook](#)

Ctrl + Alt + z

De Launcher-knop op jouw plank markeren

Shift + Alt + L

Het volgende item op jouw plank markeren

Shift + Alt + L en dan **Tab** of pijl-rechts

Het vorige item op jouw plank markeren

Shift + Alt + L en dan **Shift + Tab** of pijl-links

De gemarkeerde knop op jouw plank openen

Shift + Alt + L en dan **spatiebalk** of **Enter**

Een knop op jouw plank niet langer markeren

Shift + Alt + L, vervolgens **Esc**

Schakelen tussen statusgedeelte, launcher, adresbalk, bladwijzerbalk, geopende webpagina en downloadbalk

Ctrl + pijltje links of **Ctrl + pijltje rechts**

De bladwijzerbalk markeren (indien weergegeven)

Alt + Shift + b

De rij met de adresbalk markeren

Shift + Alt + t

Menu dat met rechtermuisknop wordt geopend, openen voor gemarkeerd item

Shift + Zoeken+ volume+ knop

Colofon

SSC-ICT

Koningskade 4

Postbus 20906

2500 EX Den Haag