



Handleiding: Aan de slag met jouw Chromebook met 4G

Type: HP Elite C1030

Om goed te kunnen werken met je Chromebook is het noodzakelijk om meteen na ontvangst van het apparaat de onderstaande instructies te doorlopen en uit te voeren in de volgorde zoals hieronder weergegeven.

Dit heb je nodig:

- **Mobile Authenticator-app**

Voor het inloggen met een Chromebook is een telewerkregeling met een Mobile Authenticator-app vereist. Bekijk hier de [handleiding: Activeren OneSpan Mobile Authenticator](#) voor uitleg over het activeren van de Digipass-app.

- **Google-account**

Met een Chromebook kun je op twee manieren opstarten en inloggen, via een privé- of publiekelijke sessie. Het gebruik van een privé-sessie is aanbevolen, hiervoor heb je een Google-account nodig. Klik hier om een [Google-account](#) aan te maken als je deze nog niet hebt.

- **Internetverbinding**

- **Voldoende batterij**

Gebruik alleen de originele kabel die bij het apparaat wordt meegeleverd. Andere kabels kunnen schade aan het apparaat of brand veroorzaken.

Inhoud

Dit heb je nodig:	1
Instellen internetverbinding	3
Simkaart plaatsen en mobiel netwerk activeren.....	3
Wifi verbinding maken	4
Opstarten en inloggen via een privé-sessie.....	4

Instellen internetverbinding

Simkaart plaatsen en mobiel netwerk activeren


Volg onderstaande stappen om een 4G-verbinding op je Chromebook tot stand te brengen.

1. Plaats de simkaart in het SIM-slot.



Klik op het netwerkicoon rechtsonder om het netwerkmenu te openen.

2. Controleer of de mobiele data is ingeschakeld. (Blauwe knopje naar rechts)
3. Klik op Vodafone NL om te ontgrendelen
4. Voer de 4-cijferige pincode in en klik op ontgrendelen




Je bent nu verbonden met jouw mobiele netwerk.

Wifi verbinding maken

Internetverbinding maken met een wifi-netwerk heeft de voorkeur, als er een netwerk beschikbaar is. Volg onderstaande stappen om een wifi-verbinding op je Chromebook tot stand te brengen.

1. Klik op het netwerkkicoon rechtsonder om het netwerkmenu te openen (zie bovenstaande afbeelding).
2. Controleer of wifi is ingeschakeld. (Blauwe knopje naar rechts)
3. Kies uit de lijst met welk wifi-netwerk je wilt verbinden en klik hierop.
4. Het scherm **Deelnemen aan Wifi-netwerk** verschijnt.
5. Vul het wachtwoord van jouw wifi-netwerk in.
 - **Werk je op Govroam-wifi?** Vul de onderstaande gegevens in.
 - Kies bij de EAP-methode voor PEAP
 - Kies bij EAP Phase 2-verificatie voor MSCHAPv2
 - Kies bij CA-certificaat: Niet controleren
 - Vul bij Identiteit jouw algemene inlognaam in zoals je die op kantoor gebruikt
 - Vul bij Wachtwoord het wachtwoord in dat hoort bij jouw algemene inlognaam



6. Klik op **Verbinding maken** om de netwerkverbinding tot stand te brengen.


Je bent nu verbonden met het wifi-netwerk. Als je succesvol verbinding hebt gemaakt, ziet het netwerkkicoon eruit zoals in het voorbeeld. Het aantal streepjes geeft de signaalsterkte aan.

Opstarten en inloggen via een privé-sessie

In een privé-sessie is het mogelijk om eigen apps te installeren, videovergaderingen bij te wonen en worden je instellingen onthouden. Om dat allemaal te kunnen doen, heb je wel een Google-account nodig.

Volg de onderstaande stappen om in te loggen op de Chromebook in een privé-sessie:

1. Klik na het opstarten van de Chromebook linksonder in de balk op 'Persoon toevoegen'.
2. Vul het e-mailadres in van je Google-account gevolgd door het wachtwoord.
3. Klik op de Chromebook-startknop en ga naar de WebStore (en dus niet de Google Play Store!).
4. Zoek in de WebStore naar de Citrix Workspace-app en klik op TOEV. AAN CHROME.
5. In de melding die verschijnt klik op App toevoegen (of Add to Chrome).



Nadat de installatie is afgerond is de Citrix Workspace te vinden in het startmenu van de Chromebook.

6. Vul na het starten van de Citrix Workspace bij Account-URL het volgende in: <http://www.flex2rijk.nl> (DWR Next)



7. Hierna is het mogelijk om in te loggen op de DWR Next-omgeving.

Nadat de installatie is afgerond is de Citrix Workspace te vinden in het Windows-startmenu van de Chromebook.

Colofon

SSC-ICT
Koningskade 4
Postbus 20906
2500 EX Den Haag